


## Mise à jour

Si vous avez suivi les instructions du fichier lisezmoi.txt, vous avez décompacté tous les fichiers sur votre disque dur ou sur une clé USB, où vous avez trouvé cette notice de mise à jour. Si ce n'est pas le cas, et que vous lisez donc cette notice directement depuis le fichier ZIP, procédez d'abord au décompactage.

Effectuez ensuite les opérations suivantes.

1. Décompactez l'archive **HDAMP\_19\_010F.ZIP** sur votre disque dur ou sur une clé USB
2. Sur la clé USB, créez un répertoire **HDMAJ** et glissez-y le fichier **.USB**
3. Déconnectez la clé USB de votre ordinateur puis retirez-la du port.  
Pour déconnecter la clé USB, double-cliquez sur l'icône  qui se trouve en bas à droite de votre écran, puis sélectionnez le "Périphérique de stockage de masse USB" qui correspond à votre clé USB. Cliquez ensuite sur "Arrêter" puis confirmez en cliquant sur "OK".
4. Débranchez le terminal du secteur.
5. Connectez la péritel TV de l'appareil à votre téléviseur
6. Allumez votre téléviseur et forcez-le en EXT
7. Insérez la clé USB dans le terminal.
8. Tout en appuyant de manière répétée sur le bouton **MENU** de la télécommande, branchez le terminal sur le secteur.
9. Dès que l'écran ci-contre apparaît avec le message **"Please Wait..."**, arrêtez d'appuyer sur la touche MENU et patientez quelques minutes.

Les messages suivants vont s'afficher :

- SW Image File Reading in progress...
- Updating the Application Software...
- Updating the Resource Software...
- Erasing Flash Sectors...
- Verifying CRC in Application...
- CRC Verification Success...

10. Après le dernier message, le terminal redémarre avec la nouvelle version et affiche l'écran de choix des langues. Appuyez sur **OK** de la télécommande pour lancer la recherche des chaînes.

